

300T FS/300D FS				
菜单表				出厂默认值
ID	1-512		地址码	1
RUN	DMX/SLAN		DMX/从机	DMX
ZOOM	0-100		调焦	0
DIM	0-100		调光	0
SET	MODE	1CH	1通道模式	5CH
		4CH	4通道模式	
		5CH	5通道模式	
	REST		复位	
	MSGN	NO	关主机信号	NO
		YES	开主机信号	
	CURV	CUE4	曲线4	CUE4
		CUE3	曲线3	
		CUE2	曲线2	
		CUE1	曲线1	
		OFF	关曲线	
	FAN	POWR	快速	LIVE
		LIVE	自动	
		STD0	静音	

1通道模式				
1CH	ch1	调光	0-255	调光0-100%

5通道模式				
5CH	ch1	调光	0-255	调光0-100%
	ch2	16it调光	0-255	16B微调光
	ch3	频闪	0-5	无
			6-105	标准频闪
			106-110	无
			110-179	雷电频闪
			180-185	无
			186-255	随机频闪
	ch4	调焦	0-255	15-60度调焦
	ch5	功能	0-5	空
			6-25	风机快速
			26-50	风机慢速
			51-75	风机自动
			76-85	水平正转
			86-95	水平反转
			96-105	垂直正转
			106-115	垂直反转
			116-179	空

			180-200	复位
			201-255	空

4通道模式表				
4CH	ch1	调光	0-255	
	ch2	频闪	0-5	无
			6-105	标准频闪
			106-110	无
			110-179	雷电频闪
			180-185	无
			186-255	随机频闪
	CH3	调焦	0-255	15-60度调焦
	ch4	功能	0-5	空
			6-25	风机快速
			26-50	风机慢速
			51-75	风机自动
			76-85	水平正转
			86-95	水平反转
			96-105	垂直正转
			106-115	垂直反转
			116-179	空
			180-200	复位
			201-255	空

