

FINE 75W FT IP Stand				
序号	Specific	English	Value	Function
1	调光上	Top Dimmer	0->255 亮度暗到亮	调光(上排)
2	调光微调上	Top DimmF	0->255 亮度微调	调光微调(上排)
3	冷白上	Top CW	0->255 冷白(上排)	冷白(上排)
4	暖白上	Top WW	0->255 暖白(上排)	暖白(上排)
5	调光下	BotDimmer	0->255 调光(下排)	调光(下排)
6	调光微调下	BotDimmF	0->255 调光微调(下排)	调光微调(下排)
7	冷白下	Bot CW	0->255 冷白(下排)	冷白(下排)
8	暖白下	Bot WW	0->255 暖白(下排)	暖白(下排)
9	色温	CCT	0->3 无功能 4 色温3200K 5 色温4500K 6 色温5600K 7->9 预留 10->255 色温从6000K调至2500K	
10	频闪	Strobe	0->5 开 6->10 开(调光过渡关闭) 11->105 标准频闪(0~20Hz) 106->110 开(调光过渡关闭) 111->179 雷电(脉冲)频闪(0~10Hz) 180->185 开(调光过渡关闭) 186->253 随机频闪开(由慢到快) 254->255 开(调光过渡开启)	频闪

FINE 75W FT IP SIMP				
序号	Specific	English	Value	Function
1	调光	Dimmer	0->255 主亮度	调光
2	调光微调	DimmerFine	0->255	调光微调
3	冷白	ColdWhite	0->255 冷白调整	冷白
4	暖白	WarmWhite	0->255 暖白调整	暖白
5	色温	CCT	0->3 无功能 4 色温3200K 5 色温4500K 6 色温5600K 7->9 预留 10->255 色温从6000K调至2500K	
6	频闪	Strobe	0->5 开 6->10 开(调光过渡关闭) 11->105 标准频闪(0~20Hz) 106->110 开(调光过渡关闭) 111->179 雷电(脉冲)频闪(0~10Hz) 180->185 开(调光过渡关闭) 186->253 随机频闪开(由慢到快) 254->255 开(调光过渡开启)	频闪

FINE 75W FT IP Pixels				
序号	Specific	English	Value	Function
1	调光	Dimmer	0->255 调光	调光
2	调光微调	DimmerFine	0->255 调光微调	调光微调
3	段1冷白1	Bar1 CW1	0->255 亮度调整	段1冷白1
4	段1暖白1	Bar1 WW1	0->255 亮度调整	段1暖白1
5	段1冷白2	Bar1 CW2	0->255 亮度调整	段1冷白2
6	段1暖白2	Bar1 WW2	0->255 亮度调整	段1暖白2
7	段2冷白1	Bar2 CW1	0->255 亮度调整	段2冷白1
8	段2暖白1	Bar2 WW1	0->255 亮度调整	段2暖白1
9	段2冷白2	Bar2 CW2	0->255 亮度调整	段2冷白2
10	段2暖白2	Bar2 WW2	0->255 亮度调整	段2暖白2
11	频闪	Strobe	0->5 开 6->10 开(调光过渡关闭) 11->105 标准频闪(0~20Hz) 106->110 开(调光过渡关闭) 111->179 雷电(脉冲)频闪(0~10Hz) 180->185 开(调光过渡关闭) 186->253 随机频闪开(由慢到快) 254->255 开(调光过渡开启)	
12	控制	Ctrl	0->255 功能保留	